

Información de mantenimiento

Todos los pisos de madera se rayan y abollan

La tecnología avanzada de barniz y productos innovadores hacen la madera, hoy en día, entre los materiales de pisos más hermosos. IndusParquet® barniz con óxido de aluminio secado con UV, aumenta resistencia a la abrasión y al desgaste, elegancia natural, y años para disfrutar sin problemas. Aun sí, todos los pisos de madera se rayan y abollan si están maltratados. IndusParquet® ofrece las siguientes pautas para ayudar a nuestros clientes a preservar un hermoso barniz del piso y a mantén mantenimiento a un mínimo. El mantenimiento requiere más que barriendo y limpiando con la aspiradora. Los pisos de madera son una inversión a lo largo de su vida y decisiones referentes a los pisos no se deben tomar ligeramente.

Lo que hay que hacer y lo que hay que evitar en mantener Pisos de Madera

☑ QUE HACER:

- ✓ Limpiar los pisos de madera periódico con un producto de limpieza profesional o uretano para pisos de madera prefinished.
- ✓ Colocar felpa/protectores en TODAS LAS piernas de los muebles.
- ✓ Mantener las uñas de sus mascotas cortadas.
- ✓ Si su piso conecta con puertas exteriores, coloque felpudos transpirables en las entradas para mantener suciedad, arena, gravilla, y humedad de entrar adentro. Asegura que permanezcan secas y limpiadas debajo regularmente.
- ✓ Adentro, puedes querer agregar una alfombra para evitar más lejos que tierra o suciedad y humedad entre dentro y sobre su piso de madera.
- ✓ Alfombras deben ser rotadas de vez en cuando porque bloquean la exposición solar, que puede dar la apariencia de decoloración debajo de la alfombra. Con el tiempo las áreas no tan expuestas al sol se mezclarán con las más oscuras para lograr un tono uniforme.
- ✓ Seca y limpie comida y otras derramas inmediatamente con una toalla seca o húmeda.
- ✓ Coloque una alfombra delante del fregadero en la cocina para absorber la agua.
- ✓ Compre lápices retocadores de color antemano para reducir la apariencia de las rayas.

☑ QUE NO HACER:

- ✓ No utilice felpudos de goma, plástico ni la parte posterior de la polyespuma.
- ✓ No utilice amoníaco.
- ✓ No use tacones de aguja o zapatos en mal estado, ya que pueden rayar o abollar su piso permanentemente.
- ✓ No utilice productos de limpieza que no son especialmente para piso de madera prefinished.
- ✓ NUNCA encere un piso de madera prefinished.
- ✓ Nunca utilice un paño mojado en un piso de madera. Agua estancada puede dañar la madera y dejar un residuo descolorado.
- ✓ Nunca utilice productos para pisos de vinilo o de baldosa en pisos de madera. Las lacres de acrílico hacen que la madera se vuelva resbalosa y aparecer opaco rápidamente.